


01 Contenuto della confezione




Orologio (cinturino incluso)

Base di ricarica

Manuale utente

02 Introduzione al prodotto

Nota: se tenendo premuto a lungo il tasto di accensione l'orologio non si accende, caricalo e riprova.



Accensione: tieni premuto il pulsante SELECT per circa 2 secondi fino a quando l'orologio non si accende.
Conferma: premi il pulsante SELECT.
Pagina su: premi il pulsante UP.
Pagina giù: premi il pulsante DOWN.
Annulla: premi il pulsante BACK.
Attivazione retroilluminazione: tieni premuto il pulsante BACK per 2 secondi circa.
Pausa/continuazione esercizio: premi il pulsante SELECT in modalità esercizio.
Interruzione esercizio: premi il pulsante BACK quando interrompi l'esercizio.
Trova il telefono: tieni premuti i pulsanti BACK e UP per 2 secondi circa.
Riavvio: tieni premuti i pulsanti SELECT e UP per 2 secondi circa fino a quando l'orologio non si riavvia.
Reset fabbrica: tieni premuti i pulsanti BACK e DOWN per 2 secondi circa. Quando viene visualizzata la pagina di conferma, premi il pulsante SELECT per confermare il reset di fabbrica oppure premi BACK per annullare.
Visualizzazione informazioni certificazione: tieni premuti i pulsanti SELECT e DOWN per circa 2 secondi e visualizza le informazioni sulla certificazione nella pagina Supervisione.

2

03 Installazione dell'app

Usa il telefono per eseguire la scansione del codice QR a destra e scaricare e installare l'app.


Note:

1. Per un'esperienza migliore, aggiorna l'app alla versione più recente come indicato.
2. Requisiti di sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o successivi.



04 Associazione dell'orologio


1. Avvia l'app e accedi o registra un account.
2. Tieni premuto il pulsante SELECT per accendere l'orologio.
3. Nell'app scegli Profilo > Il mio dispositivo > Aggiungi, aggiungi Amazfit Neo e premi il pulsante SELECT per confermare e completare l'associazione come indicato dall'app. Dopo l'associazione l'orologio mostrerà l'ora corretta.



3

05 Carica dell'orologio

Per caricare l'orologio usa la base di ricarica originale. Collega l'orologio alla base di ricarica mediante la porta di ricarica dell'orologio allineata ai contatti in metallo della base di ricarica. Quando la carica si avvia, viene visualizzata un'immagine di carica.



Nota:

1. Usa la base di ricarica originale e assicurati che la porta di ricarica sia asciutta.
2. Allinea i contatti in metallo della base di ricarica con la scanalatura di posizionamento dell'orologio e assicurati che l'orologio sia fissato saldamente.
3. Collega la porta USB a un caricabatterie mobile con una corrente in uscita superiore a 500 mA o a una porta USB del computer.

06 Parametri base

Modello: A2001
Capacità batteria: 160 mAh
Ingresso: 5 V → 500 mA
Connessione wireless: Bluetooth 5.0 BLE
Classificazione di resistenza all'acqua: 5 ATM
Temperatura ambiente operativa: 0 °C -45 °C
Requisiti di sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o successivi

4

07 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il seguente simbolo significa che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine della sua vita. Si prega gentilmente di essere consapevoli che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio in modo da aiutare a conservare le risorse naturali.

08 Certificazioni e approvazioni di sicurezza



Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo A2001 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://en.amazfit.com/support.html>

5

09 Informazioni di sicurezza

1. Il dispositivo è resistente all'acqua con una classificazione certificata di 5 ATM. Ciò significa che il dispositivo è resistente alla pioggia e può essere indossato sotto la doccia. Può anche essere usato in attività acquatiche, come il nuoto in piscina.
2. Tuttavia, l'orologio non dovrebbe essere usato in caso di immersioni, bagni in mare, saune o altre attività che prevedono flussi d'acqua a elevata velocità o l'immersione in profondità.
3. Non usare l'orologio sott'acqua. In caso di immersione, asciugalo con un panno asciutto prima di usarlo o caricarlo.
4. L'orologio non dispone di protezione da reagenti chimici, acidi o soluzioni alcaline e così via. I difetti derivati da danni causati da liquidi non sono coperti da garanzia.

10 Garanzia e politiche di reso

La garanzia limitata Amazfit copre i prodotti Amazfit contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale; il periodo di garanzia è di 1 anno o altro periodo in base alle leggi sulla protezione dei consumatori applicabili nel Paese di acquisto del cliente. La nostra garanzia è supplementare ai diritti di cui gode il cliente ai sensi della legge vigente, e non intende sostituirsi agli stessi.

Sito Web ufficiale: en.amazfit.com
Sito Web del supporto: support.amazfit.com

6