


amazfit

ACTIVE 3 PREMIUM

Zawartość opakowania



Korpus zegarka | Pasek do zegarka | Podstawa ładująca | Instrukcja obsługi

Obsługa zegarka



Uwaga: w celu włączenia zegarka przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania. Jeśli zegarka nie udaje się włączyć, należy go naładować i spróbować ponownie.

Parowanie zegarka

Zepp to idealna aplikacja do tego zegarka. Zapewnia oparte na danych wskazówki dotyczące snu i treningów, a także spersonalizowane usługi, które pomogą Ci prowadzić zdrowy tryb życia.

1. Korzystając z telefonu komórkowego, zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać i zainstalować aplikację, lub wyszukaj aplikację w sklepie Google Play Store lub Apple App Store, a następnie pobierz i zainstaluj jej najnowszą wersję.
2. Otwórz aplikację, zarejestruj konto i zaloguj się.
3. Sparuj zegarek zgodnie z monitami aplikacji.

Pobierz aplikację Zepp

Uwagi:


1. Aby uzyskać najlepszy komfort użytkowania, korzystaj z najnowszej wersji aplikacji.
2. Wymagany jest system Android w wersji co najmniej 7.0 albo system iOS w wersji co najmniej 15.0.
3. Nie paruj zegarka bezpośrednio za pomocą funkcji Bluetooth telefonu. Wykonaj kroki sugerowane w aplikacji, aby prawidłowo sparować zegarek.

Ładowanie zegarka

1. Użyj kabla USB typu C, aby podłączyć bazę ładującą do adaptera zasilania lub komputera. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe ładowanie.
2. Umieść zegarek w podstawie ładującej. Zwróć uwagę na kierunek i położenie zegarka oraz upewnij się, że styki metalowe z tyłu urządzenia ściśle przylegają do podstawy ładującej.
3. Po rozpoczęciu ładowania na ekranie zegarka wyświetlana jest informacja o jego postępach.

Uwagi:


1. tosuj podstawę ładującą dostarczoną z zegarkiem. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że podstawa ładująca jest sucha.
2. Aby zapewnić optymalną wydajność ładowania, zaleca się używanie adaptera z prądem ładowania o wartości co najmniej 1A.



Montaż i demontaż paska zegarka


1. Wyjmij pasek z opakowania, upewniając się, że krótki pasek znajduje się na górze, a długi na dole, z odpowiednią orientacją.
2. Wyrównaj trzpień paska z otworem zaczepu, najpierw włóż jeden koniec, a następnie użyj palca lub narzędzia, aby nacisnąć drążek sprężynowy, umożliwiając zaskoczenie drugiego końca w otwór zaczepu.
3. Po instalacji delikatnie pociągnij pasek, aby upewnić się, że jest solidnie zamocowany.
4. Aby zdjąć pasek, należy zapoznać się z ilustracją.

Uwaga: Nie rozkręcaj samodzielnie śrub na uchu zegarka, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia ucha.



Noszenie

1. Aby zapewnić dokładność pomiaru tętna, tlenu we krwi i innych pomiarów, należy zapiąć zegarek w odległości równej szerokości jednego palca od kości nadgarstka oraz zapiąć pasek z wygodnym dociskiem.



2. Podczas treningu noś go tak ciasno, jak to możliwe, aby upewnić się, że zegarek nie będzie się trząsł. Załóż zegarek w odległości co najmniej jednego palca od nadgarstka, aby uzyskać bardziej prawidłowe dane na temat tętna. Po treningu możesz poluzować odpowiednio pasek, aby zachować wygodę.
3. Podczas pomiaru nasycenia krwi tlenem noś zegarek prawidłowo. Unikaj noszenia zegarka na przegubie nadgarstka, trzymaj przedramię płasko, utrzymuj wygodne (odpowiednio ciasne) dopasowanie między zegarkiem a skórą przedramienia i trzymaj rękę nieruchomo w trakcie całego pomiaru.

Uwaga:

Wpływ czynników zewnętrznych (ugięcie ręki, kołysanie ręką, owłosienie na ręce, tatuaż itp.) może sprawić, że wynik pomiaru będzie niedokładny lub pomiar nie dojdzie do skutku.

Podstawowe parametry

Model produktu: A2558/A2559
Wejście: maks.5V,500 mA(prąd stały)
Wersja Bluetooth: 5.3
Pasmo Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
Moc sygnału Bluetooth: <13 dBm
Temperatura (użytkowanie): od0°Cdo+45°C
Klasa wodoszczelności: 5 ATM

Z informacjami dotyczącymi certyfikacji produktu można zapoznać się na stronie Ustawienia > System > Przepisy.
Wymagania urządzenia: urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej 7.0 albo iOS w wersji co najmniej 15.0

Bluetooth®

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne nazwy i znaki towarowe stanowią chronioną prawem własność innych podmiotów.

Bezpieczna obsługa baterii

1. To urządzenie wyposażone jest w baterię wbudowaną i niepodlegającą wymianie. Nie demontować ani modyfikować baterii samodzielnie.
2. Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, a także zgniecenie lub nakłucie jej grozi wybuchem.
3. Pozostawienie baterii w miejscu, w którym jest bardzo gorąco, może spowodować wybuch albo wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.
4. Przy bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym bateria może wybuchnąć albo może z niej zacząć wyciekać łatwopalny płyn lub gaz.

5. Nie używaj zasilaczy ani kabli danych, które nie są odpowiednio certyfikowane lub są niekompatybilne, ponieważ może to uszkodzić zegarek i akcesoria lub spowodować pożar, eksplozję lub inne zagrożenia.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

1. Produkt i jego akcesoria należy chronić przed dostępem dzieci i zwierząt, które mogą go wkładać do ust i gryźć, gdyż stwarza to ryzyko obrażeń.
2. Nie wolno umieszczać tego produktu w miejscach nadmiernie gorących lub zimnych, ponieważ może to skutkować zapłonem lub wybuchem.
3. Produktu nie należy trzymać w pobliżu źródeł ciepła ani przy otwartym ogniu, na przykład przy piecach lub grzejnikach elektrycznych.
4. U niektórych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne skóry na tworzywa sztuczne, skóry, włókna i inne materiały, a po długotrwałym kontakcie z komponentami tego produktu mogą wystąpić objawy takie jak zaczerwienienie, obrzęk i stan zapalny. W razie wystąpienia takich objawów należy zaprzestać korzystania z produktu i skonsultować się z lekarzem.
5. Nie należy korzystać z niezatwierdzonych lub niezgodnych zasilaczy lub kabli do przesyłania danych, gdyż może to spowodować uszkodzenie zegarka i jego akcesoriów, jak również wywołać pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
6. Fale radiowe wytwarzane przez ten produkt mogą zakłócać działanie implantów i urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe. Jeśli korzystasz z takich urządzeń medycznych, skontaktuj się z producentem, aby uzyskać odpowiednie instrukcje dotyczące użytkowania.
7. Nie wyrzucaj tego urządzenia ani jego akcesoriów wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego urządzenia i jego akcesoriów oraz zasadami segregacji odpadów.

Naprawy i konserwacja

1. Unikaj kontaktu mydła, środka do dezynfekcji rąk, żelu pod prysznic, balsamu i innych środków czyszczących z zegarkiem, aby zapobiec podrażnieniu skóry przez pozostałości chemiczne lub korozji urządzenia, co może wpłynąć na jego wodoodporność. W przypadku przypadkowego kontaktu natychmiast spłucz czystą wodą, zanurz urządzenie na 30 minut, a następnie wytrzyj do sucha czystą, miękką szmatką.
2. Po pływaniu lub poceniu się podczas noszenia urządzenia, prosimy o niezwłoczne wyczyszczenie i osuszenie urządzenia, aby zapewnić jego dobrą wydajność.
3. Po dłuższym noszeniu zaleca się użycie miękkiej ściereczki zwilżonej czystą wodą do czyszczenia styków ładowania, aby uniknąć wpływu potu, sebum i brudu na wydajność ładowania.
4. W przypadku stosowania pasków w jasnych kolorach należy unikać ich kontaktu z ciemnymi ubraniami, aby zapobiec przebarwieniom.
5. Zegarek nie może być używany podczas snorkelingu, kąpieli pod prysznicem, w gorących źródłach, w saunach (łaźniach parowych), podczas nurkowania, płetwonurkowania, jazdy na nartach wodnych i innych aktywności związanych z wodą oraz głębinowych, które obejmują szybki przepływ wody. Po kontakcie zegarka z wodą morską, proszę przepłukać otwory lub interfejsy czystą wodą, aby zapobiec krystalizacji resztek wody morskiej, co mogłoby wpłynąć na normalne użytkowanie zegarka.
6. Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach silnie nasłonecznionych. Urządzenie może ulec awarii w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze otoczenia.
7. Zachować ostrożność podczas transportu. Chronić urządzenie przed płynami i wilgocią.

8. Zegarka nie wolno nosić podczas badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego ani w innych środowiskach, w których występuje duży magnetyzm. W przeciwnym razie zegarek ulegnie uszkodzeniu.

Warunki gwarancji i zwrotu towaru

Ograniczona gwarancja Amazfit obejmuje wady fabryczne produktów Amazfit, poczynając od pierwotnej daty zakupu. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, chyba że prawa konsumenta obowiązujące w kraju zakupu narzucają inną długość. Nasza gwarancja stanowi uzupełnienie praw wynikających z obowiązujących praw konsumenta.

Oficjalna strona internetowa: www.amazfit.com

Please check the FAQ on the website for troubleshooting: support.amazfit.com/en/product-list

Uwagi:

- Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym. Żadne dane ani informacje z tego produktu nie mogą służyć jako podstawa diagnozy, leczenia lub zapobiegania chorobom.
- Jeżeli produkt nie jest używany przez długi czas, zalecane jest wyłączenie zasilania produktu. Baterię należy ładować co sześć miesięcy do poziomu 100%, aby zapobiec jej uszkodzeniu na skutek nadmiernego rozładowania podczas długotrwałego przechowywania.
- Aby uzyskać szczegółowe instrukcje obsługi, środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje na temat naprawy i konserwacji, odwiedź stronę internetową https://support.amazfit.com, aby pobrać instrukcję obsługi i podręcznik produktu.